

Indicateurs LED

Voyant vert

Un voyant vert clignote une fois toutes les 4 secondes sur les unités WES+ actives qui ne présentent aucun dysfonctionnement, pour signaler le bon fonctionnement de celles-ci.

Voyant rouge

Un voyant rouge se met à clignoter dès le déclenchement de l'alarme incendie par l'unité de détection.

Voyant jaune

Quand un voyant jaune clignote selon les configurations ci-dessous, une vérification supplémentaire s'impose. Un simple contrôle du système d'alarme incendie et de reconnaissance n'est pas suffisant tant que le problème n'est pas résolu.

	Le voyant jaune clignote une fois	batterie faible
	Le voyant jaune clignote deux fois	signal faible
	Le voyant jaune clignote trois fois	pas de signal
	Le voyant jaune clignote quatre fois	altération
	Le voyant jaune clignote cinq fois	réinitialisation nécessaire

Messages d'avertissement de la station de base

La station de base peut afficher différents messages d'erreur et indications ; voir le tableau ci-dessous. Certains messages disparaissent dès que les problèmes ont été résolus.

Code d'erreur	Erreur	Description	Résolution
BAT	Batterie faible	La batterie de l'unité WES+ NNN est presque vide	Veillez nous contacter pour obtenir une batterie de rechange.
DET	Manipulation du détecteur	La tête du détecteur NNN a été retirée	Le message disparaît dès que la tête est remplacée.
EXT	Manipulation externe	L'unité WES+ NNN a été retirée du mur/plafond	Le message disparaît dès que l'unité WES+ est remplacée.
FLT	Batterie déchargée	L'unité WES+ NNN s'est arrêtée car sa batterie est vide	Veillez nous contacter pour obtenir une batterie de rechange.
INT	Manipulation interne	L'unité WES+ NNN a été ouverte et probablement manipulée ou endommagée	Veillez vérifier l'alarme de protection anti-sabotage. Ce message peut être effacé directement sur la station de base ou via l'application WES+. Le cas échéant, la garantie sera annulée. Veillez nous contacter pour de plus amples informations.
LAT	Blocage	Le bouton déclencheur sur l'unité WES+ NNN est resté bloqué après réarmement de l'alarme	Le message disparaît dès que l'unité WES+ est réinitialisée.
REM	Enlevée	L'unité WES+ NNN est désactivée et a été séparée du système d'alarme incendie	Veillez vérifier l'enlèvement de l'unité WES+. Ce message peut être effacé via l'application WES+.
SIG	Signal faible	Le signal radio de l'unité WES+ NNN est faible	Le message disparaît dès que l'unité WES+ est placée à un endroit qui bénéficie d'un meilleur signal radio ou si une unité de connexion a été ajoutée, afin d'amplifier le signal.
TST	Test silencieux	L'unité WES+ NNN a démarré un test silencieux	Le message disparaît dès que le test silencieux est terminé.

Tonalités de l'unité de signalisation

L'avertisseur coup de poing envoie un bip sonore à intervalle régulier après avoir été réarmé. Il doit être réarmé manuellement, à l'aide de la clé fournie.

La station de base émet souvent des bips d'alerte système

Quand une alarme est déclenchée, l'écran LCD de la station de base affiche le message « ALARME ALARME ALARME » en même temps que l'unité WES+ qui a déclenché l'alarme.

Si un autre message d'alerte apparaît, veuillez vérifier le code d'erreur à l'aide du tableau correspondant pour la station de base.

Coupure d'une alarme

L'alarme incendie se coupe automatiquement après 30 minutes.

Pour couper manuellement une alarme sur l'unité de détection incendie qui l'a déclenchée, procédez selon les étapes suivantes :

1. Introduisez la clé de réarmement, la poignée étant orientée vers la droite (cf. image ci-contre)
2. Enfoncez la clé le plus loin possible
3. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un clic
4. Retirez la clé



Toutes les unités de signalisation qui ont déclenché l'alarme doivent être réinitialisées manuellement à l'aide de la clé. Les unités WES+, qui n'ont pas été réinitialisées mais qui sont à nouveau reliées au système WES+ actif, émettent un bip par intermittence.

Coupure de l'alarme depuis l'un des avertisseurs coup de poing :

1. Appuyez sur le bouton d'alarme pour déclencher l'alarme
2. Suivez la procédure décrite précédemment pour désactiver l'alarme. Après la coupure de l'alarme, il est en outre nécessaire de réinitialiser toutes les unités WES+ qui se sont déclenchées

Coupure de l'alarme depuis la station de base

1. Appuyez sur le bouton de saisie. Sur l'écran, sélectionnez « Yes », puis « Silence Alarm »
2. Saisissez votre code d'accès, s'il est demandé.

Délai de désactivation du système WES+

Le système WES+ est désactivé pendant deux minutes après avoir été coupé. Lors de ce délai, il est possible que les unités WES+ bipent avant de retrouver leur état de fonctionnement normal.